


# AS 33, AS 34, AS 40

## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

### Leistungsmerkmal

### Bedienung

#### Variante Amtsholung spontan anzeigen



#### Variante Amtsholung spontan mit intern

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

#### Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

### Funktionen


Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

#### Variante Amtsholung spontan mit intern

#### Intern anrufen \*



#### Extern anrufen



#### Wahl bei aufgelegtem Hörer



#### Wahl vorbereiten u. wählen



#### Weitergabe intern mit Ankündigung \*



#### Weitergabe intern ohne Ankündigung \*
































#### Weitergabe extern \*

































































<b>Externruf heranholen</b>	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
<b>Anrufbeantwortergespräch übernehmen</b>		Anrufbeantworter spricht an			Intern-taste	Internrufnummer des Anrufbeantworters
<b>Rückfrage *</b>			Intern-taste			zurück zum 1. Gespräch
<b>Makeln extern/intern *</b>			Intern-taste			Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...
<b>Makeln extern/extern *</b>			Makeln			Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
<b>Konferenz intern *</b>			Intern-taste			Konferenz
<b>Konferenz extern *</b>			Makeln			Konferenz

**Variante Amtsholung "0"**

<b>Intern anrufen</b>						
<b>Extern anrufen</b>					Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken.	
<b>Wahl bei aufgelegtem Hörer</b>						
<b>Wahl vorbereiten u. wählen</b>					oder	
<b>Weitergabe intern mit Ankündigung</b>						
<b>Weitergabe intern ohne Ankündigung</b>						
<b>Weitergabe extern *</b>			Makeln			Über-gabe
<b>Externruf heranholen</b>	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
<b>Anrufbeantwortergespräch übernehmen</b>		Anrufbeantworter spricht an			Internrufnummer des Anrufbeantworters	

<b>Rückfrage</b>	     zurück zum 1. Gespräch
<b>Makeln extern/ intern *</b>	     Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...
<b>Makeln extern/ extern *</b>	  Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
<b>Konferenz intern *</b>	     Konferenz 
<b>Konferenz extern *</b>	  Makeln    Konferenz 

### Funktionen

<b>Anklopfenden abfragen *</b>	  Anklopfton  Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht <b>oder</b>  aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden
<b>Anklopfen abweisen *</b>	  Anklopfton  Abweisen  Gespräch fortsetzen
<b>Anklopferschutz programmieren und schalten</b>	  Anklopferschutz oder 14  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = ein 0 = aus 
<b>Anklopfen/ Rückruf einleiten</b>	   Internteilnehmer ist besetzt  es wird angeklopft  Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist
<b>Anrufe heranholen *</b>	 ein anderes Telefon klingelt   Heranholen des Rufes (HdR) 
<b>Anruf weiterleiten *</b>	 Externruf  Weiterleiten zu  1 = zu Internteiln. 2 = zu Externteiln.  Zielrufnummer 
<b>Anrufliste - sich eintragen</b>	  Systemtelefontn. meldet sich nicht  Anrufliste, Eintrag vorbereiten  Sie sind in die Anrufliste eingetragen
<b>Anrufliste anzeigen lassen</b>	    1. Eintrag anzeigen  weitere Einträge anzeigen  Eintrag löschen  Rufnummer wird autom. gewählt
<b>Anrufschutz programmieren und schalten</b>	  Anrufschutz oder 12  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus 
<b>Anrufschutz ein /aus</b>	  Anrufschutz <b>oder</b>    ...
<b>Anrufvariante 2 ein /aus</b>	  Anrufvariante 2 <b>oder</b>    ...
<b>Anrufvariante 3 ein /aus</b>	  Anrufvariante 3 <b>oder</b>    ...
<b>Ansage über Audiomodul *</b>	 Ansage mit Freisprechen 


**Automatische Wahl progr.**



**Automatische Wahl ein / aus**



**Besetztton bei Besetzt**



**Durchsage mit Freisprechen \***



**Freisprechen**



**Funktionstasten ändern \***



**Gruppenbildung \***



**Halten (ISDN) \***



**Identifizieren (ISDN-Fangen) \***




**ISDN-Dreierkonferenz \***




**Least Cost Router ein/aus \***




**Memory -Rufnr./ Namen ablegen**



**Rufnummer \* anzeigen/wählen**



**Netzwahl\* (Call by Call)**




**Parken Gespräch parken**



**Gespräch ausparken**



**Raumüberwachung ein /aus**



**Raum überwachen von intern**



**Relais ein- / ausschalten \***



**Rückruf bei Besetzt (ISDN)**

Externgespräch Besetztton auton. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

**Statusmeldungen ansehen**

Im Display steht "!" blättern in den Meldungen

**Teilnehmernamen eingeben**

Name mit den Zifferntasten eingeben

**Telefonbuch (numerisch)**

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

**Telefonbuch (alphabetisch)**

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

**Telefonbucheintrag nochmal wählen**

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

**Telefon ab-/aufschließen \***

Telefonschloß ggf. Code eingeben

**Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste**

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

**Terminanruf speichern**

Termin oder 15 Uhrzeit Datum

**Terminanruf ein / aus \***

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

**Timer ein-/ausschalten \***

Timer Timer 1 = ein 0 = aus Funktion 1 = ein 0 = aus

**Türrufvariante 2 ein/aus**

Anrufvariante 2 oder 11 Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

**Türsprechanlage / Türöffner betätigen \***

Türruf Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

**Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen\***

Tür Türgespräch

**Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus**

zum Angerufenen

Inkognito oder ...

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus

### Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

### Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

### Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Internrtl./ zu Externrtl. auswählen →

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben  
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

### ein- / ausschalten \*

Umleitung zu aktiv / deaktiv

### Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren \*

ISDN-Anrufwe- terschaltung Platz auswäh- len Rufnummer aus- wählten, die umge- leitet werden soll

→ Weiter- schaltziel Weiterschaltvariante auswählen  
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

### ein- / ausschalten \*

ISDN-Anrufwe- terschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Ver- mittlungsstelle ab- warten

### Verbindungs- kosten anzeigen letzte Verbin- dung

Einheiten oder set 71 Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

### Wahl- wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

### erweiterte

die zuletzt gewählte Ruf- nummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewähl- ten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

### automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

### Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

### ein-/aus- schalten \*

Wecken ggf. zurück zum Standarddisplay

### ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf












### Zielwahl \* speichern

Zieltaste privat Externruf- nummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrich- ten oder


### wählen

Zieltaste privat

## Einstellungen des Systemtelefons

<b>Tonruf - Lautstärke</b>	set	2	1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set	
<b>Tonruf - Klang</b>	set	2	2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set	
<b>Displaykontrast</b>	set	2	3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set	
<b>Mikrofon automatisch einschalten</b>	set	2	4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set	
<b>Lauthör- lautstärke</b>	set			Lauthörlautstärke oder 25		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
<b>Headset- Lautstärke</b> (am digitalen Systemtelefon)	set	2	6		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	set	
<b>Telefoncode</b>	set	2	7		vierstelliger Telefoncode	set	
<b>Kostenanzeige</b>	set	2	8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set	
<b>Statusanzeige / Datum</b>	set	2	9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set	
<b>Sprachenum- stellung</b>	set	2	0	next	Sprache auswählen	set	
<b>Anrufliste ein / aus</b>	set	2	*		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set	
<b>Amtsholung einstellen</b>	set	2	☐		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set	

## Name mit der Zifferntastatur eingeben:

 ... 

next

 next

clear

 clear



ggf. mehrmals drücken, Beispiel:

1 = A

11 = B

111 = C

1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	0	☐
---	---	---

Identnr. 523 453  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
0002  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)