


AS 33, AS 34, AS 40

Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

Leistungsmerkmal

Bedienung

Variante Amtsholung spontan anzeigen



Variante Amtsholung spontan mit intern

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

Funktionen


Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Variante Amtsholung spontan mit intern

Intern anrufen *



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung *



Weitergabe intern ohne Ankündigung *
































Weitergabe extern *




































































Externruf heranholen	((D))	ein anderes Telefon klingelt				
Anrufbeantwortergespräch übernehmen		Anrufbeantworter spricht an			Intern-taste	Internrufnummer des Anrufbeantworters
Rückfrage *			Intern-taste			zurück zum 1. Gespräch
Makeln extern/intern *			Intern-taste			Makeln, wechseln zum Externgespräch ...
Makeln extern/extern *			Makeln			Makeln, wechseln zu Extern 1 Makeln, wechseln zu Extern 2
Konferenz intern *			Intern-taste			Konferenz
Konferenz extern *			Makeln			Konferenz

Variante Amtsholung "0"

Intern anrufen						
Extern anrufen					Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken.	
Wahl bei aufgelegtem Hörer						
Wahl vorbereiten u. wählen					oder	
Weitergabe intern mit Ankündigung						
Weitergabe intern ohne Ankündigung						
Weitergabe extern *			Makeln			Über-gabe
Externruf heranholen	((D))	ein anderes Telefon klingelt				
Anrufbeantwortergespräch übernehmen		Anrufbeantworter spricht an			Internrufnummer des Anrufbeantworters	

Rückfrage	     zurück zum 1. Gespräch
Makeln extern/intern *	     Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...
Makeln extern/extern *	  Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
Konferenz intern *	     Konferenz 
Konferenz extern *	  Makeln    Konferenz 

Funktionen

Anklopfenden abfragen *	  Anklopfton  Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht oder  aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden
Anklopfen abweisen *	  Anklopfton  Abweisen  Gespräch fortsetzen
Anklopferschutz programmieren und schalten	  Anklopferschutz oder 14  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = ein 0 = aus 
Anklopfen/Rückruf einleiten	   Internteilnehmer ist besetzt  es wird angeklopft  Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist
Anrufe heranholen *	 ein anderes Telefon klingelt   Heranholen des Rufes (HdR) 
Anruf weiterleiten *	 Externruf  Weiterleiten zu  1 = zu Internteil.  Zielrufnummer   2 = zu Externteil.
Anrufliste - sich eintragen	   Systemtelefonl. meldet sich nicht  Anrufliste, Eintrag vorbereiten  Sie sind in die Anrufliste eingetragen
Anrufliste anzeigen lassen	    1. Eintrag anzeigen  weitere Einträge anzeigen  Eintrag löschen  Rufnummer wird autom. gewählt
Anrufschutz programmieren und schalten	  Anrufschutz oder 12  1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = intern ein / aus   2 = extern ein / aus
Anrufschutz ein /aus	  Anrufschutz oder    ...
Anrufvariante 2 ein /aus	  Anrufvariante 2 oder    ...
Anrufvariante 3 ein /aus	  Anrufvariante 3 oder    ...
Ansage über Audiomodul *	 Ansage mit Freisprechen 


Automatische Wahl progr.



Automatische Wahl ein / aus



Besetztton bei Besetzt



Durchsage mit Freisprechen *



Freisprechen



Funktionstasten ändern *



Gruppenbildung *



Halten (ISDN) *



Identifizieren (ISDN-Fangen)*




ISDN-Dreierkonferenz *




Least Cost Router ein/aus *




Memory -Rufnr./ Namen ablegen



Rufnummer * anzeigen/wählen



Netzworwahl* (Call by Call)




Parken Gespräch parken



Gespräch ausparken



Raumüberwachung ein /aus








Raum überwachen von intern



Relais ein- / ausschalten *




Rückruf bei Besetzt (ISDN)

 Externgespräch  Besetztton  auton. Rückruf?   Rückruf ist eingeleitet






Statusmeldungen ansehen

 Im Display steht "!"  blättern in den Meldungen 








Teilnehmernamen eingeben

    Name mit den Zifferntasten eingeben 





Telefonbuch (numerisch)

 Telefonbuch  alphabetische und numerische Sortierung wechseln  Kurzwahlr. eingeben  

Telefonbuch (alphabetisch)

 Telefonbuch  ggf. Sortierung wechseln  Anfangsbuchstabe   ggf. 2. Buchstaben  






Telefonbuch-eintrag nochmal wählen

 Telefonbuch  Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags  

Telefon ab-/aufschließen *

  Telefonschloß  ggf. Code eingeben

Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

    1 = abschließen 0 = aufschließen  ggf. Code eingeben






Terminanruf speichern *

  Termin oder 15  Uhrzeit   Datum 






Terminanruf ein / aus *

 Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

Timer ein-/ausschalten *

 Timer  Timer 1 = ein 0 = aus   Funktion 1 = ein 0 = aus 

Türrufvariante 2 ein/aus *

  Anrufvariante 2 oder 11  Türrufvariante 2 auswählen  1 = ein 0 = aus 

Türsprechanlage / Türöffner betätigen *

 Türruf  Türgespräch  Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet 

Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen*

 Tür  Türgespräch 

Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

 Inkognito oder    ...

zum Anrufer

    1 = ein 0 = aus 

Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

Umleitung zu / Türumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten oder set 17 Umleitung zu wieder ausschalten

Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren *

ISDN-Anrufwe- terschaltung Platz auswäh- len Rufnummer aus- wählten, die umge- leitet werden soll

Weiter- schaltziel Weiterschaltvariante auswählen 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

ein- / ausschalten *

ISDN-Anrufwe- terschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Ver- mittlungsstelle ab- warten

Verbindungs- kosten anzeigen letzte Verbin- dung *

Einheiten oder set 71 Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

Wahl- wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Ruf- nummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewähl- ten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

ein-/aus- schalten *

Wecken ggf. zurück zum Standarddisplay

ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf












Zielwahl * speichern

Zieltaste privat Externruf- nummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrich- ten oder



wählen

Zieltaste privat

Einstellungen des Systemtelefons

Tonruf - Lautstärke	set	2	1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set
Tonruf - Klang	set	2	2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set
Displaykontrast	set	2	3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set
Mikrofon automatisch einschalten	set	2	4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set
Lauthör- lautstärke	set			Lauthörlautstärke oder 25	 Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
Headset- Lautstärke (am digitalen Systemtelefon)	set	2	6		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	set
Telefoncode	set	2	7		vierstelliger Telefoncode	set
Kostenanzeige	set	2	8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set
Statusanzeige / Datum	set	2	9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set
Sprachenum- stellung	set	2	0	next	Sprache auswählen	set
Anrufliste ein / aus	set	2	*		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set
Amtsholung einstellen	set	2	□		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

 ... 

next

 next

clear

 clear



ggf. mehrmals drücken, Beispiel:

1 = A

11 = B

111 = C

1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	0	□
---	---	---

Identnr. 523 453
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1992
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)