

AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus

Kurzbedienungsanleitung








Extern anrufen

Externbelegung mit "0"  **0**   Externbelegung spontan mit intern   

Extern anrufen und bestimmte **MSN** belegen (statt Externbelegung "0")

  **M^{NO} 6** **PO^S 7** **M^{NO} 6** **M^{NO} 6**  **MSN eingeben**   Externrufnummer eingeben 

Intern anrufen

Externbelegung mit "0"    Externbelegung spontan mit intern    
Internrufnummern - 11 bis 14 (20 bis 29 für den USB-Anschluss, 30 bis 39 für den internen S0-Anschluss)

Übergabe intern ohne Ankündigung / Übergabe extern

      **0**     **U^R 8** **E^F 3** **A^B 2** 




Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen **A**bweisen

   **0**      **A^{BC} 2** **A^B 2** **W^{XYZ} 9** 

Anklopferschutz

  **A^{BC} 2** **M^{NO} 6** **K^L 5** (**E^F 3** Ein / **A^{BC} 2** Aus)  

Anrufbeantwortergespräch übernehmen

   Internrufnummer des Anrufbeantworters 

Heranholen eines **E**xternrufes / Heranholen eines **I**nternrufes

((D))   **H^I 4** **M^{NO} 6** **E^F 3**  **((D))**   **H^I 4** **M^{NO} 6** **GH^I 4** **GH^I 4**  Internrufnummer 

Konferenz

      **K^L 5** **M^{NO} 6** **M^{NO} 6**  

Nachtschaltung

  **M^{NO} 6** **A^{BC} 2** **A^B 2** (**E^F 3** Ein / **A^{BC} 2** Aus) **A^{BC} 2** **Alle MSNs**  

Parken in der Telefonanlage

   **P^{QRS} 7** **A^{BC} 2** **PO^R 7**  

Ausparken

  **P^{QRS} 7** **A^{BC} 2** **PO^R 7** 

Parken in der ISDN-Vermittlungsstelle (ISDN einparken)

R ***** **GH** 4 **DE** 3 **GH** 4 **GH** 4 Index 0, ..., 9

Parken in der ISDN-Vermittlungsstelle (ISDN ausparken)

***** **GH** 4 **ARC** 2 **TUV** 8 **GH** 4 Index 0, ..., 9

Rückfrage / Makeln

R **R** mit "0" zurück zum Externgespräch ... mit Internrufnummer zum Intergespräch

Rückruf bei Besetzt

R ***** **POK** 7 **TUV** 8 **DE** 3

Telefonbuch - Rufnummer wählen

***** **TUV** 8 **DE** 3 **JKL** 5 (**TUV** 8 **Vanity** (Namen eingeben) / **JK** 5 **Kurzwahlindex** eingeben)

Umleitung zu durch die Telefonanlage - programmieren und aktivieren

***** **TUV** 8 **MNO** 6 **JKL** 5 (**POK** 7 **S** ständig / **ARC** 2 **Bei** Besetzt / **MNO** 6 **Nicht-**melden) **GH** 4 Intern-ruf-nummer

(**DE** 3 **Extern-**ruf-nummer **##** / **GH** 4 Intern-ruf-nummer / **JK** 5 **Kurz-**wahl-index / **TUV** 8 **Vanity** (Namen eingeben))

Umleitung durch die ISDN-Vermittlungsstelle - programmieren und aktivieren

***** **TUV** 8 **MNO** 6 **JKL** 5 (**POK** 7 **S** ständig / **ARC** 2 **Bei** Besetzt / **MNO** 6 **Nicht-**melden) **MNO** 6 **MSN** **##**

(**DE** 3 **Extern-**ruf-nummer **##** / **JK** 5 **Kurz-**wahl-index / **TUV** 8 **Vanity** (Namen eingeben))

Umleitung zu aktivieren

***** **ARC** 2 **JK** 5 **TUV** 8 (**GH** 4 Intern-ruf-nummer / **MNO** 6 **MSN** **##**)

Umleitung zu deaktivieren

***** **DE** 3 **DE** 3 **ARC** 2 (**GH** 4 Intern-ruf-nummer / **MNO** 6 **MSN** **##**)

Weiterschaltung (intern)

***** **WVZ** 9 **DE** 3 **GH** 4 (**DE** 3 **E**in / **ARC** 2 **A**us) **ARC** 2 **A**lle MSNs

Hinweis: An Endgeräten, die keine -Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, drücken Sie statt der -Taste die Ziffern **9|9**.