




































AS 33, AS 34, AS 40






























Kortfattet betjeningsvejledning for systemtelefoner

Feature	Betjening
Variant centralopkald vises	   den aktuelle variant vises 
Variant automatisk centralopkald	Du opnår kontakt med en ekstern abonnent ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende kaldenummer, telefonanlægget belægger automatisk en valglinie (B-kanal). For at få fat i en intern abonnent, skal du først trykke på interntasten og derpå vælge det interne kaldenummer.
Variant centralopkald "0"	Du opnår forbindelse med en ekstern abonnent ved først at vælge et kendingstal, f.eks. "0" og det tilsvarende kaldenummer. For at få fat i interne abonnenter, skal du kun vælge det respektive interne kaldenummer.
Funktioner	Afsnittet funktioner beskriver systemtelefonens komfortfunktioner, uafhængigt af varianten for eksterne opkald. De med * - kendetegnede funktioner kan kun udføres, hvis den tilsvarende funktionstaste er indrettet på systemtelefonen.
Variant automatisk centralopkald	
Internt opkald*	  intern-tast  
Eksternt opkald	   Skal et bestemt eksternt kaldenummer i dit telefonanlæg formidles, trykkes på den tilsvarende MSN/ ekstern - taste for ekstern belægning
Opkald med pålagt telefonrør	    
Forberedelse opkald og opkald	   eller 
Viderestilling intern med advisering*	 ekstern samtale  intern-tast    ekstern- og intern-abbonent er forbundet
Viderestilling intern uden advisering*	 ekstern samtale  intern-tast   ekstern- og intern-abbonent er forbundet
Viderestilling ekstern*	 ekstern samtale  mægling    overdragelse 





























































Hentning af eksternt opkald	«(D)»	en anden telefon ringer				
Overtagelse af en telefonsvarersamtale		telefonsvareren reagerer			intern-tast	internkaldnummer for telefonsvareren
Tilbagekald*			intern-tast			tilbage til 1. samtale
Mægling eksternt/intern*			intern-tast			mægling, skift til ekstersamtale ...
Mægling eksternt/eksternt*			mægling			mægling, skift til eksternt 1 mægling, skift til eksternt 2
Intern konference*			intern-tast			konference
Eksternt konference*			mægling			konference

Varieret centralopkald "0"

Internt opkald						
Eksternt opkald					Skal der formidles et bestemt eksternt kaldnummer, trykkes i stedet for "0", den tilsvarende MSN/eksternt-tast	
Opkald med pålagt telefonrør						
Forberedelse og valg					eller	
Viderestilling intern med advisering						
Viderestilling intern uden advisering						
Viderestilling eksternt*			mægling			overdragelse
Hentning af eksternt opkald	«(D)»	en anden telefon ringer				
Overtage en telefonsvarersamtale		telefonsvareren reagerer			internkaldnummer for telefonsvareren	

Tilbagekald	     tilbage til 1. samtale
Mægling ekstern/intern*	     mægling, skift til eksternsamtale  ...
Mægling ekstern/ekstern*	  mægling    mægling, skift til ekstern 1  mægling, skift til ekstern 2
Intern konference*	     konference 
Ekstern konference*	  mægling    konference 


Funktioner

Svare Banke På samtale*	  Banke På tone  mægling, 1. samtale holdes, 2. samtale består eller  aktuel samtale afsluttes, opkald af Banke På samtalen
Afvisning af Banke På samtale	  Banke På tone  afvisning af Banke På samtale  fortsættelse af bestående samtale
Beskyttelse mod Banke På on/off	    1 = 1. internkaldnr. og / eller 2 = 2. internkaldnr.   1 = on 0 = off 
Banke På/ indledning af tilbagekald	   internabonnet er optaget  der bankes på  tilbagekald indledes, hvis abonn. stadig optaget
Hentning af opkald*	 en anden telefon ringer   hentning af opkaldet (HaO) 
Opkaldsliste - optagelse i	   Systemtif.abonn. svarer ikke  opkaldsliste, forbedrelse af optagelse  du er optaget i opkaldslisten
Visning af opkaldslisten	    1. optegnelse vises  yderligere optegnelser vises  sletning af en optegnelse  kalde-nummeret vælges autom.
Programmering og omskiftning af Beskyttelse mod opkald	    1 = 1. internkaldnr. og / eller 2 = 2. internkaldnr.   1 = intern on / off 2 = ekstern on / off 
Beskyttelse mod opkald on/off*	  Beskyttelse mod opkald on, på displayet står "Beskyttelse mod opkald*"  Beskyttelse mod opkald deaktiveres igen
Opkaldsvariant 2 on/off*	  opkaldsvariant 2 aktiveres  opkaldsvariant 2 deaktiveres eller    ...
Opkaldsvariant 3 on/off*	  opkaldsvariant 3 aktiveres  opkaldsvariant 3 deaktiveres eller    ...
Meddelelse over audiomodul*	 meddelelse med mikrofon 


Automatisk opkalds progr.




Automatisk opkald on/off



Optagetone ved optaget



Meddelelse med mikrofon*



Tale i mikrofon




Ændring af funktionstaster*




Gruppedannelse*



Holde (ISDN)*



Identificering (ISDN-fang)*



ISDN-treer-konference*




Hukommelse-kaldenr./ indlæsning af navn



Kaldenr. vises/vælges



Netforvalg* (call by call)




Parkering, Parkér samtale




Samtale hentes fra parkering



Lokale-overvågning on/off










































































Lokale-overvågning fra en intern abonnement



Relæ ind-/udkobling*



Tilbagekald ved optaget (ISDN)	 ekstern samtale	 optaget-tone	autom. tilbagekald?		 tilbagekald er indledt		
Visning af status	 på displayet står "!", den røde LED blinker		bladring i meddelejerne				
Indtast abonnentnavn				 navnet indtastes med cifertasterne			
Telefonbog (numerisk)	 telefonbog	 alfabetisk og numerisk sortering skifter	 indtast kodenr.				
Telefonbog (alfabetisk)	 telefonbog	 i givet fald, skiftes sorteringen	 begyndelsesbogstav		 i givet fald 2. bogstav		
Telefonbogs-optegnelse vælges igen	 telefonbog	 visning af den sidst benyttede optegnelse					
Telefon af-/oplåsning*		 lås	 i givet fald indtast kode				
Telefon af-/oplåsning uden fkt.tast				 1 = aflås 0 = oplås	 i givet fald indtast kode		
Lagring af terminopkald*		 termin	 klokkeslæt		 dato		
Terminopkald on / off*		termin	ved aktiveret termin, vises et ursymbol på displayet				
Dørvariant 2 on / off*		 opkaldsvariant 2		vælg dørpikaldsvariant 2	 1 = on 0 = off		
Aktivering af dør-samtaleanlæg/døråbner*	 dørpikald		dørsamtale	 dør	døråbneren indkobles i 3 sekunder		
Opkald af dør-samtaleanlæg/hentning af dørpikald*		 dør	 dørsamtale				
Formidling af dit kaldenummer on/off				 1 = on 0 = off			
Til den opkaldte				 1 = on 0 = off			
Til den opkaldende			viderestilling fra eller set 18	 internkaldenummer	 1 = on 0 = off		

Viderestilling fra ind-/udkobling

viderestilling fra eller set 18 konstant eller deaktiv vælg yderligere viderestilling

Viderestilling til/døropkaldsviderestilling

Programmering og skift

viderestilling til eller 17 internkaldenr. / dørkaldenr. der skal viderestilles vælg til internabonn./ til eksternabonn. →
 målkaldenummer indtast viderestillingsart 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar 1 = on 0 = off

Ind-/udkobling

viderestilling til indkobling viderestilling til udkobling igen

Opkaldsviderestilling (ISDN) programmering*

ISDN-opkaldsviderestilling vælg plads vælg kaldenummer, der skal viderestilles

→ Viderestillingsmål vælg viderestillingsvariant 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar (efter 15 sek.)

Ind-/udkobling*

ISDN-opkaldsviderestilling i givet fald vælges kaldnummeret, der skal viderestilles afvent kvittering fra formidlingsstedet

Vis forbindelsesomkostninger sidste forbindelse*

enheder omkostninger for sidste forbindelse til rådighed stående beløb eller omkostningssum

Genopkald

Enkelt

det sidst valgte kaldnummer vises og opkaldes

Udvidet

det sidst valgte kaldnummer vises vis en af de sidste 5 opkald det viste kaldenr. opkaldes

Automatisk

f.eks. genopkald, hhv. alle viste eksternkaldenr. autom. genopkald starter hvis abonn. melder sig eller

Vækning lagring

vækning eller 16 klokkeslæt 1 = omgående on 0 = aktiveres senere

Ind- / udkobling*

vækkeopkald i givet fald tilbage til standarddisplay

Udkobling ved vækkeopkald

((D)) vækkeopkald

Målvalg*

lagring

privat måltast eksternkaldenummer indtast navn indret næste måltast eller












opkald

privat måltast

Least cost routing (LCR) on / off

1 = on 0 = off

Indstillinger på systemtelefon

Opkalds-lydstyrke	set	2	1		ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig), du hører en kort prøvetone	set
Opkalds-klang	set	2	2		ciffer 1 (meget langsom) til 7 (meget hurtig), du hører en kort prøvetone	set
Displaykontrast	set	2	3		ciffer 1 (god, hvis betragtet forfra) til 7 (god, hvis betragtet oppefra)	set
Automatisk indkobling af mikrofon	set	2	4		ciffer 1 = on ciffer 0 = off	set
Højtaler-lydstyrke	set	2	5		ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig)	set
Headset-lydstyrke (på digital systemtelefon)	set	2	6		ciffer 1 (svag) til 5 (kraftig)	set
Telefonkode	set	2	7		fircifret telefonkode	set
Visning af omkostninger	set	2	8		1 = visning af omkostn. on 0 = visning af omkostn. off	set
Visning af status / dato	set	2	9		1 = visning af status on 0 = visning af dato on	set
Skift af sprog	set	2	0	next	vælg sprog	set
Opkaldsliste on/off	set	2	*		0 = opkaldsliste off 1 = on (kaldnr. og navn) 2 = on (kun navn)	set
Indstilling af centralopkald	set	2	□		1 = autom. centralopkald 0 = centralopkald "0"	set

Indtastning af navn med cifertastatur

1 . . . 0

tryk i givet fald flere gange, eksempel: 1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

next

til næste indtastfelt

 next

til forudgående indtastfelt, tegn kan overskrives

clear

sletning af tegn til venstre for det blinkende indtastningsfelt og alle de til højre følgende

 clear

sletning af hele indtastningen



Identnr. 533 912
Forbehold mod ændringer og fejl.
Printed in Germany
0997

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet:<http://www.agfeo.de>