




Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in anderer Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

Auerswald ASU-202



© by AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld	[AUERSWALD_ASU_202]
Anschaltung eines Auerswald ASU 202 an AGFEO-Telekommunikationsanlagen	
<p>Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.</p> <p>Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.</p>	